REPORT 26/10/2022 FACCILONGO DOMENICO


NETWORK TOOL PACKET TRACER

TASK

- 1. Configurazione di un servizio DHCP, DNS, http.
- 2. Configurare almeno 2 client in modo tale da ricevere IP dal server DHCP.
- 3. Configurare un <<record A>> sul server DNS in modo tale da associare il nome <<epicode.internal>> all'IP del server HTTP.
- 4. Fare ipconfig dai due client.
- 5. Fare un test per controllare se il DNS mi risolve correttamente <<epicode.internal>>

COSTRUZIONE DEL SISTEMA

Partiamo dal creare la nostra rete inserendo 3 server DHCP, DNS ed HTTP, e 2 client utilizzando Laptop0 e Laptop1, come mostrato in figura sottostante:



Abbiamo dunque inserito i dispositivi collegandoli attraverso 3 Switch come in figura. Tutti i dispositivi sono collegati attraverso "cavi di rame diretti".

ANALISI E CONFIGURAZIONE DELLA RETE DAI PUNTI RICHIESTI

- 1. Innanzitutto partiamo nel configurare i 3 server di seguito i passaggi per la configurazione:
 - DHCP: Per quest'ultimo dobbiamo andare inizialmente nella parte del Config per andare ad impostare l'indirizzo IPv4

SETTORE	SEZIONE	INDIRIZZO IP
FastEthernet	IP configuration → IPv4	192.168.1.1

Sempre nello stesso server andiamo ad impostare la parte relativa a services, selezionando sempre DHCP e impostiamo:

SEZIONE	INDIRIZZO IP
DNS Server	195.168.1.5
Start IP Address	192.168.1.0

N.B. Start IP Address: permetterà di assegnare in automatico gli indirizzi IP dei Laptop collegati ad esso senza dover impostare manualmente.


 DNS: Andiamo ad effettuare la configurazione anche per esso seguendo i passaggi dalla sezione Config:

SETTORE	SEZIONE	IDNIRIZZO IP
Settings	Gateway/IPv4 → Default	192.168.1.5
	Gateway	
FastEthernet	IP Configuration → IPv4	192.168.1.5


 HTTP: Per la configurazione di quest'ultimo server basterà impostargli un proprio indirizzo IP, quindi andare nella sezione INTERFACE su FastEthernet e infine seguire i successivi passaggi:

SEZIONE	INDIRIZZO IP	
IP Configuration → IPv4 Address	192.168.1.10	

2. Per configurare i due Client ovvero i due Laptotp ci basterà sia per il "Gateway/DNS server" sia per l'IP Configuration abilitare il DHCP, dal quale per il primo ci fornirà l'IP del DNS e per il secondo invece ci fornirà in automatico un proprio indirizzo IP, vediamo la configurazione per un solo Laptop in quanto avremo lo stesso risultato anche dall'altro:




[Gateway/DNS IPv4 associato in automatico e relativo all'IP del DNS]



[Indirizzo IP associato in maniera automatica da parte del DHCP]

3. Per la configurazione di un <<record A>> con nome <<epicode.internal>> basterà aprire il DNS, andare su Services, cliccare ancora una volta su DNS e successivamente creare un record A, inserendo il nome dettato sopra e l'indirizzo IP del nostro HTTP in quanto vogliamo farlo trasmettere attraverso di esso sul nostro Laptop. Per la configurazione vedere figura sottostante:



[Inserimento del Record A su HTTP]

Dopo aver inserito i dati ci basterà cliccare su ADD e successivamente su SAVE. N.B. SE NON FATTO IN PRECEDENZA ABILITARE IL DNS SERVICE SU ON

Come passo successivo andiamo a testare il nostro sito web <<epicode.internal>> aprendo uno dei due Laptop, andando sul WEB e scrivere proprio il comando dall'url "epicode.interal" e la schermata che apparirà sarà questa:



[Apertura pagina web denominata <<epicode.internal>>]

4. Successivamente facciamo un test su entrambi i Laptop dal prompt dei comandi inserendo la nomeclatura "ipconfig" per testare il proprio Indirizzo IP (vedi immagine sottostante):

```
FastEthernet0 Connection: (default port)
  Connection-specific DNS Suffix..:
 Link-local IPv6 Address..... FE80::240:BFF:FEC3:D946
  IPv6 Address.....::::
  Subnet Mask..... 255.255.255.0
 Default Gateway....: :: 0.0.0.0
Bluetooth Connection:
 Connection-specific DNS Suffix..:
 Link-local IPv6 Address....: ::
  IPv6 Address.....
  IPv4 Address..... 0.0.0.0
  Default Gateway....::
:\>ipconfig
FastEthernet0 Connection:(default port)
 Connection-specific DNS Suffix..:
Link-local IPv6 Address..... FE80::207:ECFF:FE42:E8D2
  IPv6 Address.....::::
  IPv4 Address..... 192.168.1.3
  Subnet Mask..... 255.255.255.0
 Default Gateway.....: ::
Bluetooth Connection:
 Connection-specific DNS Suffix..:
Link-local IPv6 Address.....: ::
  IPv6 Address....: ::
  IPv4 Address..... 0.0.0.0
  Subnet Mask..... 0.0.0.0
  Default Gateway....:
                            0.0.0.0
```

5. Infine come ultimo passaggio andiamo ad applicare all'interno del prompt dei comandi di uno dei due Laptop per testare effettivamente se il DNS mi risolve correttamente <<epicode.internal>>. La nomeclatura da utilizzare è "nslookup epicode.internal":

C:\>nslookup epicode.internal
Server: [192.168.1.5]
Address: 192.168.1.5

Non-authoritative answer:
Name: epicode.internal
Address: 192.168.1.10

Come si può notare il Server è proprio l'indirizzo IP del mio DNS, inoltre ci fornirà, sotto il nome che abbiamo dato al nostro sito Web (epicode.internal), attraverso IP Address l'indirizzo IP relativo all'HTTP.